

Printserver Software-Download über TCP/IP

(Nur PrintServer Generation III)

In TCP/IP-Netzwerken kann die Betriebssystemsoftware für Printserver als Download-Datei mit dem TFTP-Protokoll in das FlashROM des Printservers geladen werden.

Folgende Download-Dateien sind dafür verfügbar:

Download-Datei	Printserver
KUIO9115.BIN	SB-110(FX), SB-50, SB-60

Andere Dateien können nicht verwendet werden.

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

- Der Drucker muß über Hostname bzw. über TCP/IP-Adresse im TCP/IP-Netz erreichbar sein. (Test mit Ping...)
- An der Arbeitsstation, von der aus der Download durchgeführt werden soll ist FTP an der Eingabeaufforderung verfügbar.

Zum Download wechseln Sie bitte an der Eingabeaufforderung in das Verzeichnis, in dem sich die Download-Datei befindet und gehen dann folgendermaßen vor:

Mit FTP auf dem Printserver einloggen und den Download-Modus einschalten.

Syntax: FTP <Hostname/IP-Adresse>< ↵ >

Beispiel: FTP 192.168.10.205 <↵>

Der Printserver fordert Sie daraufhin zum Einloggen auf, ggf. mit Password. Bitte bestätigen Sie mit <↵>

```
Verbindung mit 192.168.10.205.
220 SB034D43 FTP server (INTERFACE version 9.x.yy) ready.
Benutzer (192.168.10.205:(none)): <↵>
```

Schalten Sie nun an der FTP Eingabeaufforderung in den Binär-Modus um.

```
bin <↵> (richtige Groß-/Kleinschreibung beachten)
```

Der Drucker reagiert mit

```
200 Type set to I.
```

Übertragen Sie nun die Download-Datei auf das Interface

Syntax: put <Name der Download-Datei> binfile

Beispiel: put kui09115.bin binfile

Der Drucker reagiert mit

```
200 PORT command successful.
150 Binary data connection for binfile (192.168.100.51, 3250).
581072 bytes sent in 19.23 seconds (30.22 Kbytes/sec)
```

Danach beenden Sie die FTP session mit quit oder bye

```
quit <↵>
```

Schalten Sie nun den Drucker aus und wieder ein.